
SPEEDSTAR



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Com marcação CE

Fornecedor: Este manual deve ser fornecido ao utilizador da cadeira.
Utilizador: Antes de usar esta cadeira de rodas, leia este manual na totalidade e guarde-o para referência futura.

ASSISTÊNCIA E PEÇAS AUTORIZADAS

Para quaisquer problemas, contacte:

NEATECH.IT s.r.l.
4/A, A. De Curtis St.– 80040 – Cercola (NA) - Itália
Tel +39 0815551946
Fax +39 0815552507

A partir da data da entrega da cadeira de rodas, o período de garantia é de dois anos para o chassi e seis meses para as baterias.

Esta garantia expira imediatamente no caso de:

- Negligência
- Uso indevido
- Adulteração
- Manutenção inadequada
- Transporte inadequado

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



O fabricante

Neatech.it

4/A, A. De Curtis St. 80040 Cercola (NA), Itália

Sob sua responsabilidade, declara que

A cadeira de rodas Speedstar

satisfaz as condições estabelecidas pela Diretiva Europeia 93/42;

de acordo com os critérios de classificação do anexo IX desta Diretiva, a Speedstar é classificada como

dispositivo médico de classe I

Também está em conformidade com os requisitos das normas harmonizadas:

UNI EN 12182 Apoio técnico para pessoas com deficiência

UNI EN 12184 Cadeiras de rodas elétricas, scooters e seus carregadores

Sumário

AVISOS 1
1. APRESENTAÇÃO DA CADEIRA 4
2. INÍCIO 5
3. USO DA CADEIRA DE RODAS 13
4. AJUSTES 20
5. ACESSÓRIOS 26
6. CONTROLO E MANUTENÇÃO 31
7. DEFEITO, REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA 36

AVISOS



PERIGO DE QUEDA

Qualquer transporte numa inclinação maior que a inclinação máxima de segurança pode ser perigoso.



PERIGO DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

O comportamento da cadeira de rodas pode ser afetado por campos eletromagnéticos criados por transcetores como: rádios de Banda do Cidadão (CB), walkie-talkies, rádios de polícia e bombeiros, telemóveis, computadores portáteis, rádios bidirecionais e antenas de transmissão de rádio e televisão.
TENHA CUIDADO na presença destes dispositivos.

A EMI pode fazer com que a sua cadeira, inadvertidamente:
- Fique sem travões
- Se desloque sozinha
- Se desloque em direções indesejadas

Se isto acontecer, pode resultar em lesões graves para o utilizador ou outros. A EMI pode danificar o sistema de comando da cadeira.

Não há forma de saber o efeito sobre a EMI se adicionar acessórios ou modificar esta cadeira. Qualquer alteração pode aumentar o risco de EMI. Peças de outros fabricantes têm propriedades de EMI desconhecidas.



TEMPERATURA

A temperatura de algumas superfícies pode aumentar quando a cadeira é exposta a fontes de calor externas, como a luz solar.

Não monte, mantenha ou use a sua cadeira de rodas sem ler todos os avisos e todo o manual de instruções.

AVISO AO UTILIZADOR

A cadeira de rodas deve ser desligada antes de entrar ou sair da cadeira de rodas.

A cadeira de rodas pode parar repentinamente a qualquer altura. Não use a cadeira de rodas se o seu comportamento for anormal ou errático. Não use a cadeira de rodas com a bateria fraca, para minimizar o risco de ficar encalhado.

A cadeira não deve ser usada como assento em veículos motorizados.

PERIGO DE LESÕES – AVISO

Certifique-se de que os seus pés não ficam "pendurados" ou presos no espaço entre os patins. Certifique-se de que há espaço suficiente nas áreas por onde se desloca para evitar lesionar-se ou ficar com uma parte do corpo presa.

AVISO

Nunca use a cadeira de rodas em escadas entre andares. Isso pode originar lesões graves.

Não se incline sobre a parte superior do estofo traseiro para alcançar objetos por trás, pois isso pode fazer com que a cadeira de rodas tombe.

Não mude o seu peso ou posição sentada na direção que está a tentar alcançar, pois a cadeira de rodas pode tombar para trás ou para os lados

Não incline nem desloque a cadeira de rodas com o bloqueio das rodas. Os bloqueios das rodas não são travões.

Não se ponha em cima da estrutura da cadeira de rodas.

Tenha sempre cuidado ao sentar-se ou levantar-se da cadeira. Deve tomar todas as precauções para reduzir a distância de transferência. Certifique-se também que as rodas estão bloqueadas para que estas não se movam.

Cuidado – Obstáculos
Subir passeios ou obstáculos pode fazer com que a cadeira tombe e provocar lesões graves. Se tiver dúvidas se consegue subir passeios ou obstáculos, PEÇA SEMPRE AJUDA. Tenha consciência das suas capacidades e limitações pessoais. Peça ajuda de um acompanhante para desenvolver novas capacidades de condução.

Cuidado – Anti-Volteio
O uso de dispositivos anti-volteio reduz substancialmente o risco de queda para trás, que pode provocar lesões graves. Se tiver medo de cair, use Anti-Volteios. Os Anti-Volteios evitarão que caia, mas limitarão a sua capacidade de subir passeios e algumas outras manobras. **RECOMENDAMOS VIVAMENTE QUE USE ANTI-VOLTEIOS ENQUANTO ESTÁ A APRENDER A CONDUZIR A SUA CADEIRA DE RODAS.**

A cadeira de rodas não foi concebida para treinos com pesos e não é seguro usá-la como assento nessa situação. O treino com pesos altera substancialmente a estabilidade da cadeira e pode provocar quedas.



DESCARTE

Este produto e os seus componentes não pode ser tratado como lixo doméstico. Para informações mais detalhadas sobre como reciclar e descartar este produto, contacte o serviço de recolha de lixo local.

1. APRESENTAÇÃO DA CADEIRA

Obrigado por comprar a cadeira de rodas elétrica Speedstar.
A Speedstar foi projetada para ser usada principalmente ao ar livre.
A tecnologia aeronáutica, usada para fabricar todos os produtos Neatech.IT, possibilita a criação de uma estrutura rígida e dobrável altamente personalizável e confiável. A estrutura e a tela estão disponíveis em cores diferentes.

Caraterísticas

- Par de motores de 300W
- Travão manual mecânico eletromagnético
- Cores personalizadas
- Basculação elétrica
- Velocidade máx. de 9 km/h
- Joystick
- Rodas motrizes de 320 mm
- Autonomia de 45 km
- Carga completa em 7 h
- Inclinação máxima de 12°

AVISO: É proibido usar cadeira ou peças para qualquer outro fim que não o indicado. Para um uso correto, siga as instruções fornecidas neste manual. **A NEATECH.IT isenta-se de qualquer responsabilidade por danos causados por uso indevido.**

2. INÍCIO

Verificações a fazer aquando da entrega

- Verificar a integridade da embalagem original.
- Verificar se há anomalias nos documentos de transporte.
- Verificar a funcionalidade e integridade do dispositivo e das suas peças, na entrega ou imediatamente depois, para garantir que não há nenhum dano devido a transporte negligente.
- Certifique-se de que a superfície do dispositivo não está danificada, arranhada, dobrada, etc.
- Qualquer defeito ou dano deve ser imediatamente relatado nos documentos de transporte e rapidamente comunicado à transportadora. Para outras questões, contacte o fabricante.
- Se não usar a sua Speedstar por um longo período de tempo, guarde-a num local seguro, livre de poeiras e humidade.

2. INÍCIO

Retirar a caixa




Figura 1

Coloque a caixa da Speedstar numa superfície estável e segura e remova as tiras com uma tesoura.

Puxe a caixa como mostra a Figura 2.




Figura 2

Dentro da caixa está:

Cadeira de rodas **Speedstar**
N. 1 par de patins
N. 1 par de apoios de braço
N. 1 joystick
N. 1 carregador
Documentação e manuais

2. INÍCIO

Remover as tiras

Corte as tiras com uma tesoura como mostra a Figura 3.




Figura 3

Remover a Speedstar da palete




Figura 4




Figura 5

Desbloqueie o motor com a alavanca como mostra a Figura 4 e a Figura 5 e deslize suavemente a Speedstar da palete.

Depois de posicionar a Speedstar num local seguro, coloque a alavanca para a posição original.

DESCARTE DA EMBALAGEM

Para reciclar adequadamente os materiais da embalagem, siga as instruções fornecidas pelo serviço de recolha de lixo local.

2. INÍCIO

Colocar o encosto

Levante o encosto da posição A para a posição B puxando-o delicadamente até que fique levantado.




Figura 6




Figura 7

2. INÍCIO

Certifique-se de que insere corretamente os pinos, como mostra a Figura 8 e a Figura 9.




Figura 8




Figura 9

2. INÍCIO

Colocar os apoios de braço

Monte o apoio de braço no suporte como mostra a Figura 10 e aperte o manípulo (M).




Figura 10

Ligar o Joystick

Ligue o cabo do joystick como mostra a Figura 11. Certifique-se de que está bem ligado. Se tiver dificuldade em inserir a ficha, tente virá-la ao contrário e inseri-la de novo.



Figura 11

2. INÍCIO

Colocar os patins




Figura 12

Monte corretamente os patins no suporte como mostra a Figura 12.

Aperte bem o manípulo (C).




Figura 13

2. INÍCIO

Transporte e armazenamento

Se não usar a Speedstar por um longo período de tempo, certifique-se de que o botão (I) está em OFF como mostra a Figura 14. Deve guardar a Speedstar num local livre de poeiras e humidade e longe de fontes de calor.

Se tiver de transportar a Speedstar, desligue o botão (I), desligue a ficha do joystick e remova os patins e apoios de braço.




Figura 14

3. USO DA CADEIRA DE RODAS

Verificações antes de usar



Para uma utilização segura e evitar quaisquer situações de risco para o utilizador, antes de utilizar a cadeira de rodas, faça as seguintes verificações:

- **Verificar a pressão dos pneus**
  Verifique se a pressão dos pneus é consistente com os valores dados na tabela abaixo.

Rodas dianteiras	3,0 bar
Rodas traseiras	1,5 bar

- **Verificar a carga da bateria**
  Verifique a carga da bateria no indicador situado no joystick. (N.1 na Figura 15)
- **Verificar os cabos elétricos**
  Verifique se os cabos elétricos não interferem com o movimento da cadeira de rodas.

3. USO DA CADEIRA DE RODAS

Consola de controlo



Figura 15



Figura 16

1. Nível de bateria
2. Indicador de bateria fraca
3. Indicador de direção esquerda
4. Seletor de movimentos do assento (1)
5. Buzina
6. Seletor de veloc. MIN
7. Indicador de joystick por controlo remoto
8. Luz de emergência
9. Sinalizador virar esquerda
10. Indicador de erro
11. Botão on-off
12. Indicador de bateria carregada
13. Indicador de direção direita
14. Seletor de movimentos do assento (2)
15. Velocímetro
16. Seletor de veloc. MAX
17. Botão dos faróis
18. Sinalizador virar direita
19. Indicador de luzes
20. Controlador

NOTA: A consola de controlo da Speedstar pode diferir dependendo dos acessórios escolhidos. Os controlos principais permanecem inalterados.

3. USO DA CADEIRA DE RODAS

Modo elétrico

Bloqueie o motor com a alavanca como mostra a Figura 17 e a Figura 18. Nesta configuração, os travões estão acionados e as rodas não se movem.
Desligue/ligue a Speedstar no botão (I); ver Figura 14.
O botão também tem a função de proteger a cadeira de rodas de sobrecarga de corrente e curto-circuito.
Se a cadeira elétrica parar de repente, use o botão para ligar a cadeira. Se o problema persistir, entre em contacto com o suporte técnico.




Figura 17




Figura 18

Use o botão 11 da Figura 15 e Figura 16 para ligar a consola de controlo. Use o botão 6 e 16 para selecionar a velocidade. A velocidade é indicada pelo indicador 15.
Use o controlador 20 para avançar. A sua funcionalidade proporcional permite ajustar a velocidade e a direção de acordo com a intensidade com a qual mexe no controlador.
Soltar a alavanca do controlador ativa automaticamente o travão eletromagnético que trava as rodas da Speedstar.

3. USO DA CADEIRA DE RODAS

Uso de dispositivos de sinalização

Ver Figura 15:

- Use o botão 5 para ativar a buzina.
- Use os botões 9 e 18 para ativar os sinalizadores de virar à esquerda e direita. As luzes 3 e 13 acendem-se para indicar que os sinalizadores estão a funcionar.
- Use o botão 17 para ligar ou desligar os faróis. A Luz 19 acende-se (ou apaga-se) para indicar que os faróis se acenderam (ou apagaram) corretamente.
- Use o botão 8 para ativar as luzes de aviso de perigo. As luzes 3 e 13 acendem-se em conjunto para indicar que as luzes de aviso estão acesas.

3. USO DA CADEIRA DE RODAS

Modo manual

Se precisar de usar a cadeira no modo manual, prima o botão (I), ver Figura 14, para desligar a Speedstar e desbloqueie o motor com a alavanca como mostra a Figura 19 e a Figura 20.




Figura 19




Figura 20

AVISO


No modo manual, os travões eletromecânicos estão desligados, por isso o uso da Speedstar em inclinações pode ser perigoso.

3. USO DA CADEIRA DE RODAS

Carregar as baterias

Use apenas o carregador fornecido para recarregar as baterias. O fabricante não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização de outros carregadores.

	Carga em progresso		Erro de bateria
	Carga 80 %		Polaridade errada
	Carga 100%		Sobreaquecimento
			Erro geral



PERIGO DE CHOQUE
Verifique sempre a voltagem

3. USO DA CADEIRA DE RODAS

Recomenda-se carregar as baterias quando os indicadores 1 da Figura 15 estiverem vermelhos. Cada bateria está sujeita a uma "descarga automática" normal, portanto as baterias que não são usadas por longos períodos de tempo descarregarão sozinhas.
O tempo de carregamento é influenciado por vários fatores, como a carga restante, a idade da bateria e a temperatura. O tempo de carregamento aproximado é de cerca de 7-9 horas. Se for menor (cerca de 1 hora), é um sinal de falha. Entre em contacto com o fornecedor para uma possível substituição de baterias.
Não use a cadeira de rodas enquanto está a carregar.



PERIGO DE CHOQUE

Verifique o carregador é adequado à energia da rede (voltagem, frequência).



PERIGO DE DERRAMAMENTO

Qualquer impacto nas baterias pode provocar derramamento de fluidos. Tenha isso em atenção.



PERIGO AMBIENTAL

Recomenda-se que recicle convenientemente baterias usadas. Contacte sua agência local para descarte de resíduos para mais informações.

4. AJUSTES

Apoio de braço

É possível fazer vários ajustes nos apoios de braço: altura, profundidade e largura. As operações mostradas podem ser feitas nos dois apoios de braço.

- **Altura**




Figura 21

Conforme Figura 21, desaperte os parafusos (A), ajuste a altura desejada dos apoios de braço e volte a apertar os parafusos (A).
NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 6 mm.

4. AJUSTES

Para ajustar a profundidade e largura, mexa na parte de baixo do assento, conforme mostra a Figura 22.




Figura 22

- **Profundidade**




Figura 23


Desaperte os 4 parafusos mostrados na Figura 23 e mova o apoio de braço para a posição desejada; volte a apertar os parafusos.

Certifique-se de que o apoio de braço não se move.

NOTA: Para esta operação, use uma chave de bocas de10 mm.

4. AJUSTES

- **Largura**



Desaperte os 2 parafusos mostrados na Figura 24 e mova o apoio de braço nas direções indicadas até chegar à posição desejada e volte a apertar os parafusos. NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 6 mm.

Figura 24

Joystick

Solte o manípulo (L), como mostra a Figura 25, para poder mover o joystick nas direções indicadas até chegar à posição desejada. Volte a apertar o manípulo.




Figura 25

4. AJUSTES

Inclinação do patim

Desaperte os parafusos mostrados na Figura 26 para poder ajustar a inclinação d patim. Rode os patins até chegar à posição desejada. Volte a apertar os parafusos.

NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 4 mm.




Figura 26

Profundidade do patim

Desaperte os parafusos mostrados na Figura 26, ponha o patim numa das três posições da Figura 27. Volte a apertar os parafusos.

NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 4 mm.




Figura 27

4. AJUSTES

Altura do patim




Figura 28

Desaperte o parafuso mostrado na Figura 28 para soltar o patim. Escolha a altura desejada colocando o patim numa das furações disponíveis. NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 6 mm e uma chave de bocas de 13 mm.

Profundidade do encosto




Figura 29

Desaperte os parafusos (V) da Figura 29, mova o encosto para a posição desejada e volte a apertar os parafusos. NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 4 mm.

4. AJUSTES

Inclinação do encosto




Figura 30

Remova os parafusos mostrados na Figura 30 de ambos os lados (um total de 8 parafusos), incline o encosto para a posição desejada e volte a apertar os parafusos. NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 4 mm.

Ajustar a inclinação do assento

Prima o botão 4 (Figura 15). Uma luz perto do botão indicará a ativação desta função de ajuste. Mova o joystick 20 (Figura 16) para a frente e para trás para ajustar a inclinação do assento.



Durante esta operação, certifique-se de que seus cotovelos estão apoiados nos apoios de braço para eliminar o risco de ficar com eles presos.

5. ACESSÓRIOS

A Speedstar pode ser equipada com muitos acessórios produzidos pela NEATECH para satisfazer as necessidades dos diferentes clientes. O joystick pode variar dependendo dos acessórios desejados.

Patins ativos, ajustáveis, removíveis e rebatíveis

Com este equipamento, pode ajustar a inclinação dos patins com a ajuda do joystick.
O controlador permite-lhe selecionar o tipo de movimento (apenas patim esquerdo, apenas patim direito, ambos os patins).




Figura 31

Para extrair o patim eletrónico, desligue o cabo de ligação (Z), (X) e puxe na direção da seta.

Patins ajustáveis, removíveis e rebatíveis

Com este dispositivo, pode ajustar a inclinação dos patins.
Desaperte o parafuso (Z) da Figura 31 e mova o patim para a altura desejada. Volte a apertar o parafuso (Z).

5. ACESSÓRIOS




Figura 32

Encosto reclinável dinâmico
Este equipamento permite-lhe reclinar o encosto com a ajuda de uma alavanca instalada atrás. Puxe a alavanca (X) e recline o encosto para a posição desejada e depois solte a alavanca (X).

Encosto reclinável elétrico
Devido a 2 pistões eletrónicos, o utilizador pode reclinar o encosto com o joystick.




Figura 33



Figura 34

Almofada lateral Esq. – Dir.
Suporte ajustável que atua lateralmente no peito do utilizador para manter a posição. Pode ser montado em pares ou individualmente.

5. ACESSÓRIOS

Apoio de cabeça ajustável
É um apoio de cabeça montado atrás. Pode ajustar-se a altura e a inclinação.
O apoio de cabeça pode ser rodado com um parafuso.



Figura 35

Elevação e basculação de assento elétricas
O utilizador pode levantar verticalmente ou inclinar o assento (máx. 300mm/0°-30°) controlando o seu movimento com o joystick.




Figura 36

Também pode pedir**: faixas de calcanhar, faixas para proteção das pernas e faixas de pés.**

5. ACESSÓRIOS

Cinto de segurança

A Speedstar inclui um cinto de segurança.

Funcionamento inicial

Estas instruções de funcionamento foram consideradas para pessoal qualificado na prestação de cuidados. Antes de usar o dispositivo, leia estas instruções. Os textos e gráficos não combinam exatamente com o produto e não estão à escala. Evite danos durante o transporte. Limpe com um pano húmido. Para instalar o artigo no assento, leias as instruções e verifica se ficou bem instalado.

Campo de aplicação

Este artigo foi concebido para prender pessoas à cadeira de rodas, em macas, camas ou semelhantes. Este artigo não deve ser usado em veículos motorizados.

Limpeza

Para limpar, use um pano húmido. Para limpar e desinfetar, não use substâncias com cloro ou matéria orgânica / inorgânica que contenha cloro ativo. Não use água com sabão ou cal.


Danos e danos parciais

Em caso de danos e danos parciais, o artigo deve ser substituído.

Ciclo de vida


No caso de uso e limpeza adequados, o artigo deve ser substituído a cada 5 anos.

- Fixação na estrutura
  Para fixar o cinto de segurança, passe-o em volta da estrutura e depois volte a passá-lo pela fivela.




5. ACESSÓRIOS

- Para abrir: Prima o botão PRESS
- Para fechar: Enfie a lingueta da fivela no fecho até ouvir um "click"



- Ajuste do comprimento do cinto num ângulo de 90°.




6. CONTROLO E MANUTENÇÃO

Especificações

	Versão 66	Versão 55
Peso máximo autorizado	150 kg	100 kg
Uso pretendido	A Speedstar foi concebida para todos os grupos de utilizadores confinados à posição sentada que têm a oportunidade e a necessidade de se deslocar autonomamente em áreas exteriores.	
Temperatura de funcionamento	de -10 °C a 40 °C	de -10 °C a 40 °C
Classe (UNI EN 12184)	Classe C	Classe C
Dimensões	Largura: 66 cm Comprimento: 108 cm Altura: de 90 cm a 110 cm dependendo do tamanho	Largura: 55 cm Comprimento: 99 cm Altura: de 90 cm a 110 cm dependendo do tamanho
Peso vazio	102kg	76kg
Inclinação máxima	12°	12°
Altura da máxima de plataforma de onde a cadeira pode descer	100mm	100mm
Autonomia	45km	45km
Baterias	2 baterias ZGL 12054 12 V 80 Ah (Amp-hora)	2 baterias ZGL 12070 12 V 45 Ah (Amp-hora)

6. CONTROLO E MANUTENÇÃO



		A SEE	B OVERALL WIDTH	C BACKREST HEIGHT	D SEAT DEPTH	E ARMREST HEIGHT	F FOOTREST LENGHT	G SEAT HEIGHT	H OVERALL DEPTH	I OVERALL DEPTH WITH FOOTREST	α SEAT TILT	β BACKREST ANGLE
Cm	From 22 To 44		55	From 40 to 60	From 40 to 46	From 20 to 35	From 20 to 44	50	77	99	From 0° to 20°	From 90° to 135°
	From 42 To 48		66						79	108		
Inch	From 14,2 To 17,2		21,6	From 15,7 To 23,6	From 15,7 To 18,1	From 11,8 To 12,8	From 11,8 to 17,3	19,7	20,2	39,0	From 0° to 20°	From 90° to 135°
	From 16,5 To 18,9		26						21,1	42,5		

6. CONTROLO E MANUTENÇÃO

Manutenção e limpeza

A manutenção regular ajudará a preservar a funcionalidade e a segurança da Speedstar. A falta ou inadequação de cuidados e manutenção limita a garantia do fabricante.

Para limpar a cadeira, não pulverize água a alta pressão. Proteja o dispositivo de controlo de água e humidade. Para peças plásticas ou metálicas, use um pano macio humedecido com detergente não agressivo. Para almofadas, revestimentos e coberturas do assento e do encosto use água morna e detergente neutro. Não use detergentes químicos, solventes, ácidos, etc.
Os pneus podem ser limpos com água e detergente.

OPERAÇÃO	PERIODICIDADE
Verificação aperto dos parafusos do chassi **Para esta operação, contacte o vendedor**	Anual
Substituir baterias **Para esta operação, contacte o vendedor**	Bianual
Verificar a pressão dos pneus	Semanal
Verificar desgaste dos pneus	Mensal
Limpeza completa	Mensal

7. DEFEITO, REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO
O joystick não se liga	botão de ligar está em OFF	coloque botão em ON (ver Figura 14)
	cabo do joystick está mal ligado	insira cabo do joystick CORRETAMENTE
	baterias fracas	carregue as baterias
	falha elétrica	contacte a assistência
O joystick está ligado mas a cadeira não anda	cadeira em modo manual	mexa na alavanca da Figura 18
	falha mecânica	contacte a assistência
Luz 10 de Erro ligou-se (Figura 15)	cadeira em modo manual	mexa na alavanca da Figura 18
	falha elétrica	contacte a assistência
	mexeu na alavanca de desbloqueio com a consola de controlo ligada	desligue a consola de controlo
Patim não se mexe	falha mecânica	contacte a assistência
Joystick em alarme	falha elétrica	contacte a assistência

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO
Cadeira não inclina	falha elétrica	contacte a assistência
Cadeira faz ruído	alavanca de desbloqueio mal inserida	insira a alavanca corretamente
	falha mecânica	contacte a assistência
Cadeira não tem uma boa aderência	Pneus não têm a pressão correta	altere a pressão dos pneus para o valor correto
Furo	furo	contacte um técnico qualificado
Pouca autonomia das baterias	fim do ciclo de vida das baterias	contacte a assistência para substituição das baterias

7. DEFEITO, REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA

Lista de peças sobresselentes

DESCRIÇÃO	NOTAS
Pneu	Especifique versão da Speedstar (66 – 55), roda dianteira ou roda traseira, direita ou esquerda
Câmara de ar	Especifique versão da Speedstar (66 – 55), roda dianteira ou roda traseira
Forro	Especifique versão da Speedstar (66 - 55)
Motor	Especifique esquerda ou direita
Patim	Especifique largura do assento e tipo de patim (único ou dividido)
Lona do encosto	Especifique largura do assento e altura do encosto
Lona do assento	Especifique largura e profundidade do assento
Apoio de cabeça	Especifique esquerda ou direita
Par de rolamentos para forquilhas dianteiras	
Forquilhas dianteiras	Especifique versão da Speedstar (66 - 55)
Luzes	Especifique se é luz de posicionamento, de direção ou faróis

NOTA: Para qualquer outro problema, contacte o fabricante.

Número de série




Figura 37

Para qualquer relatório ou solicitação de assistência, forneça o código de identificação exclusivo no chassi de cada Speedstar, conforme Figura 37.

Termos da garantia

A Speedstar é um produto globalmente garantido por 24 meses, com exceção de baterias com garantia de seis meses. A garantia cobre defeitos em materiais ou mão-de-obra. A garantia não cobre desgaste de peças ou peças danificadas por: sobrecarga, uso indevido, alterações e reparações feitas por terceiros não autorizados.
A garantia expira em caso de adulteração, armazenamento inadequado, manutenção incorreta ou não autorizada.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SPEEDSTAR

NEATECH.IT

A nossa Missão é transferir tecnologia e soluções da indústria aeroespacial para o setor da deficiência. Temos orgulho em oferecer produtos e soluções da mais alta qualidade no mercado.

www.neatech.it